


Příslušenství

Se zařízením je dodáváno následující příslušenství:
USB nabíjecí kabel, čistící kartáček.

Ochrana životního prostředí

1. Nevyhazujte zařízení do běžného směsného odpadu. Použijte kontejnery k tomu určené (Fig 26).
2. Věstavná baterie obsahuje škodlivé substance.




5v1

HOLICÍ STROJEK NA HLAVU
PŘESNÝ ZASTŘIHOVAČ
NÁSTAVEC PRO NOS A UŠI
ČISTÍCÍ KARTÁČEK
MASÁŽNÍ NÁSTAVEC




LK-6800

2. Umístěte novou zastříhovací hlavu do drážky (1) na vrchní straně strojeku a zacvakněte (2).




PŘESNÝ ZASTŘIHOVAČ


Vypněte zastříhovač, vyjměte zastříhovací hlavici, umístěte zastříhovač do drážky na vrchní straně strojeku a zacvakněte (Fig 15).



Poznámka: Ujistěte se, že vaše vlasy jsou čisté a suché. Nepoužívejte zařízení na mokré vlasy.
1. Před zastříháváním učešte vlasy hřebenem po směru růstu.



2. Umístěte hřebenový nástavec do drážek po obou stranách zastříhovače (Fig 16).
3. Hřebenové nástavce mají 2 délky (3 a 6 mm) pro 2 různé délky vlasů. Informaci o délce najdete na spodní straně nástavce (Fig 17).



Nástavec odejmete z jedné strany na druhou (Fig 18).



4. Zapněte zařízení, přibližujte pomalu k vlasům. Pro nejlepší výsledek zastříhujte v různých směrech

Čištění / Mazání

Pro nejlepší kondici strojeku doporučujeme promazávání pohyblivých částí olejem každé 3 měsíce. Nepoužívejte odmašťovače a abraziva. Olej není součástí balení.

Popis produktu




(a) Holící strojek na hlavu (b) USB kabel (c) Hřebenový nástavec (d) Přesný zastříhovač (e) Krytka nástavce pro nos (f) Nástavec pro uši a nos (g) Masážní nástavec (h) Čistící kartáček

Instrukce

Před použitím zařízení si prosím přečtete následující pokyny pro správné a bezpečné zacházení.

1. Nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem.
2. Napětí: 5V (USB).
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozeno.
4. Břity jsou vyrobeny z tenké slitiny, nevyvíjejte na ně tlak (Fig 1).
5. Skladujte a nabíjejte zařízení při teplotě 5°C - 35°C
6. Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou (Fig 2).
7. Před čištěním odpojte zařízení od nabíječky (Fig 3).

8. Stupeň voděodolnosti je IPX6.
9. Zařízení nesmí být používáno dětmi, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
10. Skladujte mimo dosah dětí.
11. Pokud strojek po zapnutí nereaguje, je nutné vyčistit rotační hlavice.
12. Když se strojek nabíjí, LED indikátor svítí červeně. Zelená kontrolka znamená plné nabití.
13. Při transportu zařízení je nutné nasadit krytku.





Nabíjení

Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Rychlonabití za 1 hod. Doba provozu je přibližně 60 min (Fig 4).

Není vhodné nechávat zařízení v síti déle než 24 hodin.

1. Připojte nabíječku do zařízení (Fig 5).
2. Zapojte nabíječku do USB.
3. Rozsvítí se LED indikátor (Fig 6).
4. Po plném nabití odpojte nabíječku od USB i zařízení.



Použití


HOLENÍ

1. Zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF
2. Pohybujte zastříhovací hlavou po tváři rovnými nebo krouživými pohyby (Fig 7).





NÁSTAVEC PRO NOS A UŠI

Vypněte strojek, vyjměte zastříhovací hlavici, nasadte nástavec pro nos a uši do zacvaknutí (Fig 20).




1. Ujistěte se, že váš nos a uši jsou čisté
2. Zapněte strojek a opatrně přiblížte vnitřní části nosu a uší a zbavte se dlouhých chloupků. (Fig 21 a 22).
3. Nepřesahujte hloubku 1,5 cm uvnitř nosu a uší.





ČISTÍCÍ A MASÁŽNÍ NÁSTAVEC

Používejte kartáček s vaším denním krémem. Kartáček odstraňuje z pleti nečistoty a čistí póry. Přispívá k lepší celkové kondici pleti.





1. Nasadte kartáček do drážky (Fig 23, 24-1 a 24-2).
2. Navlhčete kartáček vodou. Nepoužívejte suchý kartáček – může dráždit pleť.
3. Navlhčete pleť, případně aplikujte mýdlo.
4. Krouživými pohyby čistěte/masírujte kartáčkem.
5. Zbytečně netlačte.
6. Doporučujeme 20 sec. pro každou stranu obličeje, 15 sec. pro čelo a 10 sec. pro nos.
7. Nezasahujte kartáčkem do očí.
8. Po dokončení opláchněte obličej.
9. Aplikujte váš denní krém.



Pro nejlepší výsledky při holení doporučujeme pravidelné čištění strojeku. Nejjednodušším postupem je opláchnutí hlavy strojeku a vypláchnutí jednotlivých hlavic po každém použití.

1. Vypněte strojek.
2. Vyklopte krytky vnějších hlavic a odklopte středovou krytku (Fig 9).
3. Důkladně propláchněte hlavici vodou (Fig 10).
4. Opláchněte tělo strojeku (Fig 11).
5. Zaklopte všechny krytky a otřete zbytkové kapky vody.



Neotírejte otevřenou hlavici strojeku ručníkem nebo ubrousky. V opačném případě by mohlo dojít k poškození hlavic.



6. Vyklopte znovu všechny krytky zastříhovacích hlavic a nechte vyschnout. Můžete také použít přiložený čistící kartáček.

Výměna hlavice

Používejte výhradně komponenty značky Resuxi.

1. Vytáhněte hlavici z drážky na vrchní straně strojeku (Fig 13).

